

ROTORES MP ROTATOR PULVERIZADORES VÁLVULAS **CONTROLADORES** SENSORES CONTROLOS CENTRAIS MICRO

X-CORE

Hunter®

NOVO



SEJA INTELIGENTE: O X-Core faz mais

Procura um controlador residencial de entrada de gama que seja trabalhador? O X-Core é o que procura. O popular controlador Hunter XC é agora o X-Core. Ligue o revolucionário sensor solar de sincronização ET e o X-Core é convertido num controlador inteligente, usando tecnologia avançada

de poupança de água e regulando a duração da rega com base nas condições atmosféricas locais. A instalação e manutenção são simples com a capacidade de controlo remoto dos sistemas Hunter, acessíveis através do SmartPort® (opcional). Controle até 8 estações com 3 programas e 4 arranques cada. Caso encerrado.



NOVO
Compatível com sensor de sincronização solar ET para ajustes diários automáticos com base nas condições atmosféricas

NOVO
Controlo remoto pronto. Compatível com telecomandos Hunter ROAM e ICR

Disponíveis modelos interiores e exteriores



- 01 Controlo inteligente com sincronização solar**
O sensor de sincronização solar ET (opcional) regula os tempos de irrigação com base nas alterações de clima registadas, reduzindo assim o consumo de água.
- 02 Compatível com telecomando Hunter**
Simplifique a instalação e manutenção, alargando o seu alcance até ao controlador com um telecomando Hunter (opcional).
- 03 Três programas independentes com quatro arranques cada**
Acomoda uma vasta gama de requisitos de rega.

- 04 Duas opções para ajuste sazonal**
Altera o programa de rega, para se adequar a necessidades diferentes ao longo do ano. Ajustado manualmente (10-150%), ou ajuste automático diário baseado nas condições atmosféricas, com a ajuda do sincronizador solar.
- 05 Variedade de programações diárias independentes**
Maximize a flexibilidade de rega seleccionando a rega por dias da semana, dias pares ou ímpares, ou por intervalos.

- 06 Compatível com sensor de condições atmosféricas**
Aumente a poupança de água com um sensor de condições atmosféricas, programável por estação.
- 07 Pilha de lítio substituível (incluída)**
Garante o funcionamento do relógio em caso de falta de energia, e permite a programação remota do controlador.

A confiança vem de origem

Não se preocupe com nada. A memória não volátil do X-Core mantém o programa actual e a data e hora correcta caso falte a electricidade. A memória Easy Retrieve™ retém o programa preferido como cópia de segurança permanente, que pode facilmente ser reinstalada para substituir quaisquer alterações efectuadas pelo utilizador.

Especificações e características

MODELOS

Controladores interiores:

XC-200i/201i: 2 estações

XC-400i/401i: 4 estações

XC-600i/601i: 6 estações

XC-800i/801i: 8 estações

Controladores exteriores:

XC-400i/401i: 4 estações

XC-600i/601i: 6 estações

XC-800i/801i: 8 estações

ESPECIFICAÇÕES

- Entrada do transformador: 110 VAC, 60 Hz (modelo EUA) 230 VAC (modelo europeu) 240 VAC (modelo australiano)
- Saída do transformador: 24 VAC, 1,0 A (capaz de funcionar de modo equivalente a 3 solenoides em simultâneo)
- Saída da estação: 0,56 A
- Modelo interior: transformador amovível
- Modelo exterior: transformador com caixa de junção interna
- Listagem UL/CE

CARACTERÍSTICAS NORMAIS

- Modelos interior e exterior, de 2 a 8 estações
- 3 programas, A, B, C
- Horários de arranque: 4 por dia, por programa, para um máximo de 12 arranques diários
- 3 solenoides ligados em simultâneo
- Tempo de funcionamento da estação: de 0 minutos até 4 horas em incrementos de 1 minuto

DIMENSÕES

Modelo interior:

16,5 cm Alt. x 14,6 cm Lar. x 5 cm Pro.
(6½" Alt. x 5¾" Lar. x 2" Pro.)

Modelo exterior:

22 cm Alt. x 17,8 cm Lar. x 9,5 cm Pro.
(8½" Alt. x 7" Lar. x 3¾" Pro.)

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

- Compatível com sensor de sincronização solar, para ajustes diários automáticos com base nas condições atmosféricas
- Compatível com telecomando Hunter
- Programação diária: calendário de 7 dias, programação real do tipo par/ímpar com relógio de programação de 365 dias calendares
- Memória Easy Retrieve: programa original gravado na memória permanente e recuperado em qualquer altura
- Ajuste sazonal: 0% a 150%
- Entrada de sensor programável, por estação
- Atraso de chuva programado desde 1 a 7 dias
- Atraso programável entre estações
- Interruptor de bypass de sensor de chuva
- Início manual com um só toque e avanço
- Evento programável de dia desligado permite que determinados dias sejam designados como sempre "desligados"
- O Hunter Quick Check™ ajuda a resolver problemas de ligações por fios no terreno
- Detecção electrónica de curto circuito
- Pilha de lítio de 3 V (incluída) para programação remota e funcionamento do relógio; não necessária para cópia de segurança do programa.

GUIA DE ESPECIFICAÇÕES

MODELO	TRANSFORMADOR	INTERIOR/EXTERIOR	OPÇÕES
XC-2 = 2 estações (só modelo interior) XC-4 = 4 estações XC-6 = 6 estações XC-8 = 8 estações	00 = 120V 01 = 230/240V	Modelo exterior normal, excepto se tiver indicação de "i", para montagem interior (ver adiante) i = Modelo interior	A = Mercados australianos 230 VAC (Modelo exterior fornecido com cabo) E = Europa 230 VAC
► XC-6 =	► 01	► i	► E
EXEMPLO ► XC6 - 01 - i - E			